EASYVIS

Sistema de apertura y cierre rápido para cubiertas de piscina

abrisud®

1er fabricante europeo de cubiertas de piscina

APERTURA / CIERRE
PARA SISTEMA DE FIJACIÓN DE CUBIERTAS DE PISCINA

Deseando atender a todas las necesidades de sus clientes, ABRISUD innova con la última solución para facilitar el bloqueo y el desbloqueo de sus cubiertas.

EASYVIS reduce el tiempo de apertura y de cierre de las cubiertas de piscine equipadas con estas piezas de fijación exclusivas.

Ergonómico y potente, EASYVIS ofrece un prise fácil manejo además de una gran eficacia en el roscado y desenroscado de las fijaciones.

Solicite nuestros accesorios y piezas de recambio en nuestro departamento de Boutique 902 33 00 17

EASYVIS

Antes de su uso, es recomendable leer íntegramente este manual, y conservarlo para su uso y consulta posterior.

EASYVIS IMPORTANTE : PRECAUCIONES DE USO

Cualquier uso no conforme a este manual comporta la exclusión de la garantía así como la responsabilidad del fabricante.

- Nunca deje el EASYVIS al alcance de los niños,
- Antes de usar el EASYVIS para fijar la cubierta, verifique que no hay ninguna persona dentrode la piscina,
- No deje caer el EASYVIS dentro de la piscina. Este aparato no es estanco y sufriría daños irreversibles.
- No exponga el aparato a temperaturas superiores a 60°C o inferiores a -10°C, así como tampoco a líquidos ni a golpes..

EASYVIS COMPOSICIÓN DEL PACK EASY VIS

▸ PACK EASY VIS
Cód. pedido : AB-1831

▸ EASYVIS (Aparato principal)

▸ EXTENSOR
Cód. pedido : AB-1890

▸ BASE DE RECARGA
con CABLE DE ALIMENTACIÓN

EASYVIS ACCESSORIOS COMPLEMENTARIOS

▸ MINI-FIJACIONES

Cód. pedido	Medida
K-MOL-MINI-32MM-RAL9007	32 mm
K-MOL-MINI-52MM-RAL9007	52 mm

▸ PACK BATTERIA
Cód. pedido : AB-1893

Solicite nuestros accesorios y piezas de recambio en nuestro departamento de Boutique 902 33 00 17

EASYVIS

EASYVIS PUESTA EN MARCHA

Antes de usar su EASY VIS, es necesaria su carga para asegurar un uso óptimo.

Para ello, conecte primeramente cable de alimentación a la base de recarga, esta puede colocarse en plano horizontal 1 o preferentemente instalarse en una pared 2. En ambos casos, verificar que el cable de alimentación queda bien colocado en el interior de la base 3.

1

2

Posicionamiento mural de la base

3

ADVERTENCIA : Cuando el indicador de carga situado encima del botón de selección (atornillado / desatornillado / bloqueado) parpadea en azul, significa que EASYVIS se está cargando.

Si el indicador luminoso queda encendido continuo quiere decir que la carga ha finalizado. Si no hay encendido ningún indicador luminoso, verifique la posición del aparato en la base y compruebe que la base está conectada a la alimentación o que no hay ningún corte o interruptor que impida que llegue la corriente.

EASYVIS DESCRIPCIÓN

1. Pulsador de Marcha/Paro
2. Compartimento de la batería
3. Indicador de carga y de funcionamiento

   EASY VIS en carga :
   - Azul continuo = cargado 100%
   - Azul parpadeante = en carga

   EASY VIS en uso (pulsando el boton de marcha) :
   - Rojo continuo = batería descargada (proceder a la carga)
4. Selector de funcionamiento (Desenroscar / Enroscar / Bloquear)

Solicite nuestros accesorios y piezas de recambio en nuestro departamento de Boutique 902 33 00 17

EASYV

EASYVIS MODO DE USO

La parte cruciforme se encaja en las muescas de las mini-fijaciones.

Seleccionar el modo de funcionamiento :
1 Desenrroscar, 2 Enrroscar, 3 Bloquear (permite de desatascar una fijación con un solo giro de mano)

Mantenga presionado el botón para hacer funcionar el aparato y suéltelo para pararlo.

EASYVIS MAINTENIMIENTO

Tras varios miles de ciclos de carga/descarga, será necesario reemplazar la batería. Ésta utiliza la tecnología LiFePO4 que permite resistir una cantidad de series de ciclos mucho más alta que en comparación con las baterías comerciales convencionales. EASYVIS puede permanecer colocado en la base de carga, aunque la batería esté al 100% de carga.
Atención : esta batería no se encuentra en venta en tiendas, úniquement está disponible solicitándola en nuestro departamento de accesorios Boutique ABRISUD

1 Retirar con la ayuda de un tornavís de estrella la tapa superior,

2 Extraer con cuidado, la batería retirando la conexión a la alimentación

3 Reemplazar la batería usada por una nueva y efectuar las operaciones inversas.
Proceder a cargar el EASY VIS.

EASYVIS GARANTÍA

EASYVIS está garantizado por dos años contra todo vicio de funcionamiento que provenga de un defecto de fabricación a contar desde la fecha de entrega.

Exclusiones de garantía :

- mal uso, falta de mantenimiento o de vigilancia,
- Gasto anormal,
- Causa externa, como golpes por ejemplo,

En general, la responsabilidad Abrisud no podrá ser aceptada por cualquier mal funcionamiento/disfunción resultante de una falta de mantenimiento o por incumplimiento de las instrucciones contenidas en este manual.

Para beneficiarse de la garantía, el comprador debe informar a Abrisud por correo, sobre la naturaleza exacta de los fallos constatados en un plazo máximo de 10 días a contar desde su aparición.

902 33 00 17
www.abrisud.es
Montserrat Roig 17
L'Hospitalet de Llobregat
08908 BARCELONA